

S.T. DUPONT, MAESTRO ORFEBRE, LACADOR Y MARROQUINERO DESDE 1872

Desde hace más de 145 años, maestros orfebres, lacadores y marroquinos realizan con brío y delicadeza objetos únicos, acabados a mano, numerados y fabricados en Francia. Una herencia y un saber hacer valiosos que debemos a Simon Tissot-Dupont. Desde su fundación, S.T. Dupont sublima las materias más preciosas y más raras fabricando accesorios lujosos y perpetuando la tradición del arte de vivir a la francesa.

EL SABER HACER S.T. DUPONT

Hoy, los accesorios de lujo S.T. Dupont recurren una vez más a las materias preciosas y a la artesanía de arte y van más lejos en el uso y la sublimación del saber hacer único transmitido de generación en generación.

Hoy en día, S.T. Dupont es la única marca que maneja a la perfección la técnica ancestral de la Laca natural. La preciosa savia producida por el árbol "Rhus Vernicifera" se recoge a mano, se envejece y se mezcla a continuación como los vinos para crear un material precioso y al mismo tiempo muy resistente: la laca natural. La preparación, coloración y aplicación de la laca natural se basan en una técnica única, transmitida por generaciones de maestros lacadores. Todos los encendedores S.T. Dupont en laca natural llevan grabada una hoja de laca , representación estilizada de la hoja del árbol de laca que los identifica y pone de relieve el carácter excepcional de este material.



Las operaciones de orfebrería, como los guilloché, el cincelado, el grabado, el pulido a mano o el plaqué con metales preciosos o nobles, son realizadas por manos expertas. Esta sucesión de etapas de fabricación, que asocian tecnología y precisión, permiten sublimar el latón en una multitud de decorados que por su fineza y esplendor final se transforman en accesorios de lujo.

EL ARTE DEL FUEGO POR S.T. DUPONT

El encendedor S.T. Dupont no sólo es un objeto funcional y técnico, sino también representa un verdadero símbolo de elegancia, con sus líneas depuradas y la nobleza de sus materiales, así como su peso rotundo y equilibrado.

El diseño tan característico de los encendedores S.T. Dupont se basa en una sutil combinación entre una forma paralelepípeda (la del cuerpo y la tapa) y una forma cilíndrica (la de la ruedecilla de encendido).

Los encendedores S.T. Dupont, trabajados integralmente desde el cuerpo hasta el depósito, a partir de un bloque de metal, garantizan una excelente solidez que resiste el paso del tiempo.



PARA RELLENAR EL ENCENDEDOR

Utilice únicamente gas S.T. Dupont para llenar su encendedor.

LLAMA SUAVE O LLAMA AMARILLA

Para los encendedores que utilizan recargas de color amarillo y verde:

1. Coloque el encendedor en vertical, hacia abajo.
2. Desenrosque el tapón **A**.
3. Purgue el depósito presionando la cabeza de la válvula (por ejemplo, con un bolígrafo).
4. Enrosque la recarga bien recta, cabeza abajo en la válvula de llenado. Apriete sobre la recarga sin forzar durante 5 segundos para que el encendedor se llene correctamente.

Repita la operación 2 veces.

Una vez hecho esto, desenrosque rápidamente la recarga.

Se recomienda esperar 5 minutos antes de poner en funcionamiento el encendedor; tiempo necesario para que el producto vuelva a la temperatura ambiente.

Realice esta operación lejos de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas desnudas y cualquier otra fuente de inflamación.

Estas recargas permiten rellenar varias veces.

Atención: Para los encendedores que utilizan recargas de color azul y rojo.


Purgue el depósito e introduzca directamente el recarga bien erguido en la válvula de llenado **A**. Empújelo hasta el fondo sin forzar durante 5 segundos y repita la operación. Esta recarga permite varios llenados.



LLAMA ANTORCHA O LLAMA AZUL

Para los encendedores que utilizan recargas de color negro:

1. Coloque el encendedor en vertical, hacia abajo.
2. Introduzca directamente la boquilla de la recarga S.T. Dupont bien erguida en la válvula de llenado **A** y empuje a fondo sin forzar durante varios segundos.
3. Se recomienda esperar 5 minutos antes de poner en funcionamiento el encendedor; tiempo necesario para que el producto vuelva a la temperatura ambiente.
4. **Recuerde:** el empleo de otras recargas o de otros sistemas de llenado puede resultar peligroso y causar daños al encendedor.



REGULACIÓN DE LA LLAMA

El tapón de ajuste se encuentra en el fondo del encendedor. (Tenga en cuenta que en el Line 1 es la moleta lateral la que permite regular la altura de la llama).


Para aumentar la llama, basta con accionar la rueda de regulación hacia el signo +. Para reducir la llama, accione la rueda en sentido inverso.

No olvide que cuanto más alta sea la llama, mayor será el consumo de gas y que el gas se escapa una vez que se haya abierto la tapa (excepto en los encendedores de antorcha).

Atención: los encendedores de llama suave no se apagan automáticamente. Para apagarlos, cierre la tapa.



Line 8



Line 2 Torch



Initial



Le grand S.T. Dupont

PARA ENCENDER SU ENCENDEDOR


Encienda su encendedor accionando el rodillo.

Le grand S.T. Dupont

Encienda su encendedor accionando el rodillo. Éste está automáticamente en posición de llama amarilla.

Para obtener la llama antorcha, deslice el rodillo hacia arriba y mantenga la presión.

Un vez que suelte la presión el encendedor volverá automáticamente a la llama amarilla.




PARA CAMBIAR LA PIEDRA DE SU ENCENDEDOR


(sólo para los encendedores de llama suave o llama amarilla)

Su encendedor consta de una piedra de uso y una piedra de reserva.


1. Para cambiar la piedra de su encendedor: Baje a fondo con la uña el disparador **D**; la corredera retrocede.
2. Retire la corredera **G** de su encendedor (excepto en los encendedores Line 1) empujándola suavemente hacia atrás. Quítela con cuidado tirándola hacia arriba.
3. Para sacar la piedra de reserva situada en su alojamiento **A**, vuelque su encendedor hacia adelante sujetando la moleta **M** con su índice.
4. Introduzca la piedra **P** en el carril contra la moleta.
5. Vuelva a colocar la corredera **G** en el carril y empuje a fondo hacia adelante con el índice. El disparador **D** debe entonces regresar completamente a su posición de arriba.



Vista lateral



A P M



Vista desde arriba

RECOMENDACIONES

- MANTENER EL ENCENDEDOR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Su encendedor contiene líquido inflamable, bajo presión, y se debe utilizar con precaución.
- Una vez llenado, el encendedor contendrá gas inflamable.
- No debe exponer el encendedor a temperaturas superiores a 50°C ni a los rayos solares durante un lapso de tiempo prolongado.
- No recargar cerca de una llama; mantenerlo a distancia del rostro y de la ropa cuando se enciende, ajusta o llena.
- No perfore o arroje al fuego los encendedores ni los recargas.
- Utilizar exclusivamente los dispositivos previstos para la regulación del encendedor.
- Para un ajuste de llama suplementario, ponerse en contacto con un representante S.T. Dupont.
- Utilizar únicamente gas S.T. Dupont para recargar el encendedor.
- El encendedor no se apaga automáticamente. Para apagarlo, cierre la tapa.

Encendedor de antorcha o llama azul

Al encenderse:

- Por encima de la llama visible se produce un intenso calor. Se recomienda tomar precauciones suplementarias para evitar el riesgo de quemadura o incendio.
- No lo deje encendido durante más de 10 segundos.
- Para evitar todo riesgo de quemadura, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: verificar que la llama esté apagada después de usar el encendedor.

MANTENIMIENTO

Para devolver el brillo del primer día a su encendedor S. T. Dupont, puede limpiar todo tipo de revestimientos con un trapo suave (nunca utilizar disolventes). Para todas las partes chapadas con plata, utilice un producto especial para platería de los que existen en el mercado.

Para todas las partes realizadas en laca natural, proceda como si se tratara de las lentes de sus gafas o de una joya. Cubra con vapor la superficie y frote con un trapo suave. La laca es prácticamente inatacable por los ácidos. Excepcionalmente dura, resiste muy bien a golpes y rasguños, así como al desgaste por frotamiento y al agua.

GARANTÍA *

Este artículo S.T. Dupont está bajo garantía total durante un periodo de dos años a partir de su fecha de compra, a reserva de un uso normal y del respeto de las precauciones de uso establecidas por S.T. Dupont. Por lo tanto, en caso de incidente durante este periodo, su revisión correrá a cargo de S.T. Dupont (piezas y mano de obra), a condición de que:

- el artículo no se haya dañado debido a golpes o inmersión, etc.; o debido a una manipulación inadecuada, al desgaste normal o a la falta de mantenimiento (por ejemplo, acumulación de impurezas, etc.);
- el artículo no haya sido desmontado de manera diferente a la recomendada en el modo de empleo (cambio de la piedra o relleno de gas);
- el artículo no haya sufrido ninguna transformación, cualquiera que sea, con respecto al modelo de origen;
- no se haya efectuado ninguna intervención por personas no autorizadas por S.T. Dupont o alguno de sus representantes.

La presente garantía no se limita a eventuales disposiciones del derecho nacional, sobre todo en materia de garantía legal por defectos o vicios ocultos.

Si una revisión fuera necesaria, diríjase directamente a los Centros de Servicio de su país (lista adjunta).

Adjunte la tarjeta de garantía que certifica la fecha de compra e indique sus nombres y dirección. En caso de facturación, pida un justificante de S.T. Dupont.

Nota: S.T. Dupont no podrá ser tenido como responsable, en caso de una reparación, de los daños, las pérdidas o las alteraciones de las piezas, o de los atributos o accesorios añadidos con fines estéticos por parte de terceros.

* Ver tarjeta de garantía adjunta.